

Модульное тепловое оборудование **thermaline Modular 90**

Смесители с рычагом, закрытые модули **Electrolux Professional** Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Mixing Tap Tops



	■ 589146	■ 589147	■ 589148	■ 589149
External dim. - mm				
Width	200	200	200	200
Depth	900	900	900	900
Height	250	250	250	250
Operating side	1-side	1-side	1-side	1-side
Backsplash		•		•
Lever	•	•		
Knobs			•	•
Wall hanging *		•		•

Mixing Tap Tops - Freestanding - H 700



	■ 589591	■ 589592	■ 589593	■ 589594	■ 589221	■ 589222
External dim. - mm						
Width	200	200	200	200	200	200
Depth	900	900	900	900	900	900
Height	700	700	700	700	700	700
Operating side	1-side	1-side	1-side	1-side	1-side	1-side
Electrical connection					230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Electric Power - kW					0.1	0.1
Backsplash		•		•		•
Lever	•	•				
Knobs			•	•		
Automatik					•	•

Mixing Tap Tops - Freestanding - H 800



	■ 589595	■ 589596	■ 589597	■ 589598	■ 589390	■ 589391
External dim. - mm						
Width	200	200	200	200	200	200
Depth	900	900	900	900	900	900
Height	800	800	800	800	800	800
Operating side	1-side	1-side	1-side	1-side	1-side	1-side
Electrical connection					230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Electric Power - kW					0.1	0.1
Backsplash		•		•		•
Lever	•	•			•	•
Knobs			•	•		
Automatik					•	•

Closed Work Tops - 100 to 300 mm



	■ 589150	■ 589151	■ 589152	■ 589153	■ 589154	■ 589155
External dim. - mm						
Width	100	100	200	200	300	300
Depth	900	900	900	900	900	900
Height	250	250	250	250	250	250
Backsplash		•		•		•
Wall hanging *		•		•		•

Closed Work Tops - 400 to 600 mm



	■ 589156	■ 589157	■ 589158	■ 589159	■ 589160	■ 589161
External dim. - mm						
Width	400	400	500	500	600	600
Depth	900	900	900	900	900	900
Height	250	250	250	250	250	250
Backsplash		•		•		•
Wall hanging *		•		•		•

Closed Work Tops - 700 to 900 mm



	■ 589162	■ 589163	■ 589164	■ 589165	■ 589166	■ 589167
External dim. - mm						
Width	700	700	800	800	900	900
Depth	900	900	900	900	900	900
Height	250	250	250	250	250	250
Backsplash		•		•		•
Wall hanging *		•		•		•

Closed Work Tops - 1000 to 1500 mm



	■ 589168	■ 589169	■ 589170	■ 589171	■ 589172	■ 589173
External dim. - mm						
Width	1000	1000	1200	1200	1500	1500
Depth	900	900	900	900	900	900
Height	250	250	250	250	250	250
Backsplash		•		•		•
Wall hanging *		•				

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93